

Download af MP3 fil til dørklokke – programmet starter ikke

Download af egen musik – MP3 filer:

- Forbind USB kablet til din PC og dørklokken. Efter et par sekunder vil musik programmet automatisk starte og vises på din PC.
- Hvis programmet ikke startes automatisk dobbeltklik på „min computer“ og derefter på „CDROM“ ikonet. I enkelte versioner af windows skal man efterfølgende også dobbeltklikke på ikonet „MusicPlayer“
- Starter programmet stadig ikke, kan det være sikkerhedsindstillingen på PC'en der er for høj. Ændre til lav og forsøg igen.
- Følg derefter den i manualen beskrevne vejledning for download af MP3 filer.

Programmet understøtter windows 2000, XP, Vista og windows 7, 8 & 10.

Har du stadig problemer med din dørklokke, er du velkommen til at kontakte hotline på 63 15 05 30.



SAFE BY INNOVATION

Hold øje med vores brand....

Vi tilfører hele tiden nye produkter til vores spændende koncepter af dørklokker, sensorer, røgalarmer, tyverialarmer og andre komfortprodukter.

