



Dørtryk model 32407

- findes bl.a. i L-home dørklokker og ensonordic postmeldere

BEMÆRK
Vælg quick-guide efter hvilket dørtryk klokken har !

Quick-guide – Når klokken ringer "af sig selv"

Dørklokke og dørtryk leveres kodet fra fabrikken. Kodningen laves for at forhindre sammenfald med andre trådløse produkter. Hvis klokken alligevel ringer "af sig selv" har den samme kode som andet udstyr i området og aktiveres derfor. Dette kan ændres ved at ændre koden på din dørklokke. Dørklokken er desuden lavet til at fungere sammen med 4 dørtryk og derfor "åben" for 4 koder. Det er vigtigt at kode din dørklokke med 4 koder, så den "lukker" og dermed ikke modtager andre signaler.

Gør følgende:

- Åbn batterirummet på dørtrykket – her ses 4 jumpere som bruges til kodning (se foto).
- **VIGTIGT** – Fjern batterierne i både dørklokke og dørtryk
- Fjern en eller flere af jumperne i dørtrykket (Husk denne kombination til senere brug)
- Sæt batterierne i dørklokke og dørtryk igen.
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 1 sendes nu til dørklokken.
- Fjern endnu én jumper i dørtrykket
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 2 sendes nu til dørklokken.
- Fjern endnu én jumper i dørtrykket
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 3 sendes nu til dørklokken.
- Fjern endnu én jumper i dørtrykket
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 4 sendes nu til dørklokken.
- Montér jumperne igen – SOM KODE 1 – Vigtigt!
- Tryk på dørtrykket og test at dørklokken ringer.



Kontakt L-Team kundeservice tel. 63 15 05 30 eller e-mail: kontakt@L-Team.dk hvis du har spørgsmål.

ensonordic

SAFE BY INNOVATION

Hold øje med vores brand....

Vi tilfører hele tiden nye produkter til vores spændende koncepter af dørklokker, sensorer, røgalarm, tyverialarm og andre komfortprodukter.

