



Dørtryk model 32408

- findes bl.a. i ensonordic dørklokker

automatisk kodning
(dørklokkesæt MED code setting knap på
dørklokken)

BEMÆRK

Vælg quick-guide efter hvilket dørtryk
og dørklokke du har!

Quick-guide – Når klokken ringer "af sig selv"

For at undgå forstyrrelser er dørklokken og dørtrykket forsynet med en kode. Hvis klokken alligevel ringer "af sig selv" har den samme kode som andet udstyr i området og aktiveres derfor. Dette kan ændres ved at ændre koden på din dørklokke.

Dørklokken er desuden lavet til at fungere sammen med op til 4 dørtryk – se afsnit "kodning af flere dørtryk til samme dørklokke".

Ny kode:

- Fjern batterierne i både dørklokke og dørtryk i et par minutter
- Isæt batterierne igen i både dørklokke og dørtryk
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – en ny kode genereres automatisk og sendes til dørklokken. Dørklokken er nu kodet sammen med dørtrykket.

Kodning af flere dørtryk til samme dørklokke:

- Tryk og hold "code setting" knappen (på dørklokkens bagside/i batterirummet) inde i ca. 1-2 sekunder. Dørklokken afgiver et bip som indikation på at den er klar til at registrere endnu en kode fra et dørtryk.
- Aktiver 2. dørtryk indenfor 5 sekunder for at genere en ny kode som sendes til dørklokken. Dørklokken vil signalere som indikation på at koden er registeret og lagret.
- Gentag ovenstående procedure (punkt 2) for 3. og 4. dørtryk.

Vigtigt: Gentag ovenstående procedure ved batteriskift eller skift af dørtryk.

Har du stadig problemer med din dørklokke - kontakt kundeservice på tel. 63 15 05 30 eller e-mail: kontakt@L-Team.dk

ensonordic
SAFE BY INNOVATION

Hold øje med vores brand....
Vi tilfører hele tiden nye produkter til vores spændende koncepter af dørklokker, sensorer, røgalarmer, tyverialarmer og andre komfortprodukter.

