

Rengøring og vedligehold af røgalarmer

Det er vigtigt at rengøre og vedligeholde sine røgalarmer – ved misligholdelse kan der opstå defekter og fejlalarmer og dermed skabe utryghed. En røgalarm er optisk og "ser" røgen, hvorefter den aktiveres. Hvis røgalarmerne ikke rengøres som beskrevet nedenfor kan støvpartikler trænge ind i røgalarmens optiske kammer og aktivere en utilsigtet alarm.

Derfor:

- Støvsug røgalarmerne med en blød børste rundt i kanten og foran ved "gitter" ca. 1 gang pr. måned
- Rengør alarmen med en fugtig klud ca. 1 gang pr. måned
- Test altid røgalarmerne efter rengøring
- Røgalarmerne må ikke overmales
- Ved fx. renovering af loft/bolig bør alarmen tages ned, så støv ikke sætter sig i alarmen.

Du bør desuden være opmærksom på:

- Røgalarmerne bør ikke placeres støvfylde steder som fx. værksteder og fyrrum.
- I rum med brændeovn / pejs bør røgalarmerne placeres så langt fra varmekilden som muligt.
- I ovennævnte tilfælde anbefales det i stedet at anvende varmealarmer som ikke påvirkes af røg- og støvpartikler. Anvend fx. varmealarmerne med varenummer 27850

Har du stadig problemer med din røgalarm, er du velkommen til at kontakte hotline på 63 15 05 30.



ensonordic
SAFE BY INNOVATION

Hold øje med vores brand....
Vi tilfører hele tiden nye produkter til vores spændende koncepter af dørklokker, sensorer, røgalarmer, tyverialarmer og andre komfortprodukter.